



Módulo de expansión y Accesorios para PLC expandible

SR20ERD



Display: LCD 4x10 caracteres

Número de Pantallas Programables: 64 HMI
(Interfaz Hombre - Maquina)

Funciones: Configuración de fecha y hora
Estado de Entradas y Salidas
Cambio de valores o set point
Mensajes de alarma
Teclas virtuales (Max 32)