

## ACCESORIOS PARA PLC SERIE XC XINJE



**Interfaz:** RS232 PLC – PC / HMI – PC

**Comunica:** PLC Serie XC a Computador / PLC Serie XC a HMI